

KIT CHRISTMAS

CLASSE II

KIT CHRISTMAS

Le kit Christmas est composé d'une prise Christmas + coffret Contact Médium muni d'un coupe-circuit et d'un disjoncteur différentiel 10 A courbe B - 30 mA* 2 câbles 4 bornes 35 mm²

Code

100133 - Kit prise noire, câblée 6 m

100134 - Kit prise noire, câblée 10 m

100135 - Kit prise transparente, câblée 6 m

100136 - Kit prise transparente, câblée 10 m

ACCESSOIRES

Code

100128 - Prise Christmas femelle noire seule, câblée 6 m

100132 - Option foret étagé 20 mm

100145 - Cordon souple 1 m 3 x 1,5 mm² - adaptateur avec prise mâle Christmas et prise femelle standard 16 A IP40 (2 pôles + T) : permet de raccorder une guirlande équipée d'une prise standard à une prise Christmas.

100146 - Cordon souple 2 m 3 x 1,5 mm² - avec prise mâle Christmas

PRISE SONORISATION DES ESPACES


Les prises sonorisation sont destinées au raccordement des hauts parleurs. Précâblées 10 m de câble côté mât et 3 m côté hauts parleurs. Aucun raccordement n'est à faire au niveau de la prise. Code couleur vert du connecteur permet une incompatibilité de branchement avec la prise Christmas.

Fixation par vis autoperceuses sans préparation (fixation possible par feuillards ou par colliers élastiques).


Code

100125 - Prise sonorisation des espaces transparente

100124 - Prise sonorisation des espaces noire



Kit prise
Christmas
Code **100133**



Prise sonorisation
Code **100125**